

<p>СКП Соединители круглых каналов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для соединения воздуховодов соответствующего диаметра. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. Пластик. 	<p>Артикул</p>	<p>d</p>	<p>A</p>		<p>Использование СКП для соединения воздуховодов ВП</p>
		<p>10СКП</p>	<p>100</p>	<p>62</p>		
<p>12,5СКП</p>		<p>125</p>	<p>62</p>			
<p>15СКП</p>		<p>150</p>	<p>62</p>			
<p>16СКП</p>		<p>160</p>	<p>62</p>			

<p>СКПО Соединители круглых каналов с обратным клапаном</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для соединения воздуховодов соответствующего диаметра. Оснащены гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. Пластик. 	<p>Артикул</p>	<p>d</p>	<p>A</p>		<p>Использование СКПО для соединения воздуховодов ВП</p> <p>Гравитационный клапан</p>
		<p>10СКПО</p>	<p>100</p>	<p>62</p>		
<p>12,5СКПО</p>		<p>125</p>	<p>62</p>			
<p>15СКПО</p>		<p>150</p>	<p>62</p>			
<p>16СКПО</p>		<p>160</p>	<p>62</p>			

<p>ДКП Держатели круглых каналов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Пластик. 	<p>Артикул</p>	<p>d</p>	<p>A</p>		<p>Использование ДКП для крепления воздуховодов ВП</p>	
		<p>10ДКП</p>	<p>103,4</p>	<p>117,5</p>			<p>109,4</p>
<p>12,5ДКП</p>		<p>128,4</p>	<p>141,9</p>	<p>134,4</p>			
<p>16ДКП</p>		<p>163,4</p>	<p>171,9</p>	<p>169,4</p>			

<p>RDH Держатель круглых воздуховодов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Пластик. 	<p>Артикул</p>	<p>d</p>	<p>A</p>		<p>Использование RDH для крепления воздуховодов ВП</p>
		<p>10RDH</p>	<p>90</p>	<p>108</p>		
<p>12,5RDH</p>		<p>120</p>	<p>140</p>			
<p>15,16RDH</p>		<p>140</p>	<p>160</p>			

<p>ДСКП Держатели-соединители круглых каналов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для соединения воздуховодов соответствующего диаметра и их крепления к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Оснащены уплотнительными элементами для надежной фиксации воздуховодов встык. Быстрый монтаж/демонтаж воздуховодов. Пластик. 	<p>Артикул</p>	<p>d</p>	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>X</p>		<p>Использование ДСКП для крепления и соединения воздуховодов ВП</p>
		<p>10ДСКП</p>	<p>104</p>	<p>119</p>	<p>138</p>	<p>122</p>		
<p>12,5ДСКП</p>		<p>129</p>	<p>144</p>	<p>163</p>	<p>147</p>			
<p>16ДСКП</p>		<p>164</p>	<p>179</p>	<p>198</p>	<p>182</p>			