



| Диапазоны измерения (настраиваемые) | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| -20...+150 °C | ON | ON | ON |
| -50... +50 °C | OFF | ON | ON |
| -20... +80 °C | ON | OFF | ON |
| -30... +60 °C | OFF | OFF | ON |
| 0... +40 °C | ON | ON | OFF |
| 0... +50 °C (default) | OFF | ON | OFF |
| 0...+100 °C | ON | OFF | OFF |
| 0...+150 °C | OFF | OFF | OFF |

| THERMASGARD® TM 54 Преобразователь температуры измерительный (Базовый прибор) | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Тип / WG01 | Чувств. элемент | Выход | Установочная длина (EL) | Арт. № |
| TM 54-I | | | | IP 54, вариант I |
| TM54-I 50MM | Pt1000 | 4...20 mA | 50 мм | 1101-7152-0019-910 |
| TM54-I 100MM | Pt1000 | 4...20 mA | 100 мм | 1101-7152-0029-910 |
| TM54-I 150MM | Pt1000 | 4...20 mA | 150 мм | 1101-7152-0039-910 |
| TM54-I 200MM | Pt1000 | 4...20 mA | 200 мм | 1101-7152-0049-910 |
| TM54-I 250MM | Pt1000 | 4...20 mA | 250 мм | 1101-7152-0059-910 |
| TM54-I 300MM | Pt1000 | 4...20 mA | 300 мм | 1101-7152-0069-910 |
| TM54-I 350MM | Pt1000 | 4...20 mA | 350 мм | 1101-7152-0079-910 |
| TM54-I 400MM | Pt1000 | 4...20 mA | 400 мм | 1101-7152-0089-910 |
| TM 54-U | | | | IP 54, вариант U |
| TM54-U 50MM | Pt1000 | 0-10 В | 50 мм | 1101-7151-0019-910 |
| TM54-U 100MM | Pt1000 | 0-10 В | 100 мм | 1101-7151-0029-910 |
| TM54-U 150MM | Pt1000 | 0-10 В | 150 мм | 1101-7151-0039-910 |
| TM54-U 200MM | Pt1000 | 0-10 В | 200 мм | 1101-7151-0049-910 |
| TM54-U 250MM | Pt1000 | 0-10 В | 250 мм | 1101-7151-0059-910 |
| TM54-U 300MM | Pt1000 | 0-10 В | 300 мм | 1101-7151-0069-910 |
| Дополнительная плата: | Степень защиты IP 65 (присоединительная головка Б-образной формы) другие чувствительные элементы в качестве опции | | | по запросу |