

## **KPB**

(клапан расхода воздуха)

Клапан расхода воздуха.

Данная конструкция может быть установлена практически на всю производимую конструкцию. Так же данный клапан может быть установлен для регулировки подачи воздуха в необходимые помещения.

